

Cambiar el código PIN del administrador

1. Deslice para abrir el panel trasero donde se encuentran las pilas.
2. Localice y presione el botón "Registrar". 
3. Ingrese el código de administrador. Debería ser "123456"
4. Presione "#"
5. Presione "0"
6. Ingrese un nuevo código PIN de administrador. Debe tener entre 6 y 12 dígitos
7. Presione "#"
8. Se ha creado el nuevo código PIN de administrador