

Agregar código PIN a las cerraduras

1. Deslice hacia arriba para abrir el panel trasero donde se encuentran las baterías.
2. Localice y presione el botón "Registrar". 
3. Ingrese el código de administrador. Si no lo ha cambiado, el código de administrador es "123456".
4. Presione el símbolo "#".
5. Presione el número "1".
6. Si planea eliminar este código PIN en el futuro, debe asignarle un número antes de crearlo. El número asignado debe estar entre 1 y 100.
7. Cree e ingrese el código PIN.
8. Presione "#".
9. El código PIN ha sido creado.

Eliminar código PIN en las cerraduras

1. Deslice hacia arriba para abrir el panel trasero donde se encuentran las baterías.
2. Localice y mantenga presionado el botón "Registrar" durante 3 segundos. 
3. Ingrese el código de administrador. Si no lo ha cambiado, el código de administrador es "123456".
4. Presione "#".
5. Presione el número "1".
6. Si asignó un número a su código PIN, ingrese ese número para eliminar dicho código.
7. Presione "**"
8. El código PIN ha sido eliminado.