



Agregar código PIN de un solo uso en la cerradura

1. Deslice hacia arriba para abrir el panel trasero donde se encuentran las baterías
2. Localice y presione el botón "Registrar" durante 3 segundos. 
3. Ingrese el código de administrador. Si no lo ha cambiado, debería ser "123456"
4. Presione "#"
5. Presione "4"
6. Ingrese el código PIN de un solo uso (debe tener 6 dígitos)
7. Presione "#"
8. El código PIN de un solo uso ha sido creado.

Eliminar código PIN de un solo uso en la cerradura

1. Deslice hacia arriba para abrir el panel trasero donde se encuentran las baterías.
2. Localice y presione el botón "Registrar" durante 3 segundos. 
3. Ingrese el código de administrador. Si no lo ha cambiado, debería ser "123456"
4. Presione "#"
5. Presione "4"
6. Presione "*"
7. El código PIN de un solo uso ha sido eliminado