

## Activar la configuración de bloqueo automático

**\*Nota:** Con esta función, podrá configurar la cerradura para que se bloquee automáticamente al cerrar la puerta.

1. Ingrese su código PIN de administrador
2. Presione “\*” dos veces
3. Presione “1”
4. Ingrese el tiempo que desea configurar. Debe estar entre 5 y 180 segundos.
5. Presione “#”
6. La configuración de bloqueo automático está activada.

