

Activar el modo de bloqueo automático

***Nota:** La configuración predeterminada del bloqueo es el modo de bloqueo automático.

1. Ingrese el código PIN de administrador
2. Presione “*” dos veces
3. Presione “4” para bloqueo automático
4. El bloqueo está configurado en modo de bloqueo automático

Activar el modo de bloqueo manual

***Nota:** El bloqueo no se activará automáticamente al cerrarse. Para bloquearlo, debe presionar el botón en la parte interior o tocar el teclado.

1. Ingrese el código PIN de administrador
2. Presione “*” dos veces
3. Presione “7” para bloqueo manual
4. El bloqueo está configurado en modo de bloqueo manual