

Activar doble autenticación

***Nota:** Esta función abre la cerradura después de ingresar el código PIN registrado y la huella digital.

1. Ingrese el código PIN del administrador
2. Presione “*”
3. Presione “5” para activar la doble autenticación
4. Presione “8” para desactivar la doble autenticación