

Activar el modo de privacidad

***Nota:** El modo de privacidad impide que se utilicen los códigos PIN y las huellas dactilares registrados para desbloquear la puerta desde el exterior. El modo de privacidad se desactiva automáticamente al desbloquear la puerta desde el interior.

1. Para activar el modo de privacidad, localice el botón de abrir/cerrar en la cerradura, en el lado interior de la puerta.
2. Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para activar la función de modo de privacidad.
3. La cerradura emitirá un sonido. Esto indica que el modo de privacidad está activado.