

## Activar la configuración de número falso

**\*Nota:** Puede introducir números falsos antes o después del código PIN, pero no puede introducirlos antes y después del código PIN. El número total de dígitos no puede exceder los 20.

*Ejemplo:* 123456 + código PIN O código PIN + 123456

1. Introduzca el código PIN de administrador
2. Presione el símbolo “\*” dos veces
3. Presione el número “3”
4. Número falso activado

## Desactivar la configuración de número falso

1. Introduzca el código PIN de administrador
2. Presione el símbolo “\*” dos veces
3. Presione el número “5”
4. Número falso desactivado