



# Configuración del tiempo de bloqueo automático en la aplicación


1. Abra la aplicación Smart Solity en su teléfono.



2. Asegúrese de seleccionar la cerradura a la que desea acceder.



3. Haga clic en "Configuración de la cerradura" en la parte inferior de la pantalla.




4. Desplácese hacia abajo y haga clic en "Bloqueo automático".




5. Si el bloqueo automático está desactivado, actívelo.

6. Verá dos opciones: "Inmediato" y "Temporizador".



7. Para configurar el bloqueo a una hora específica, haga clic en "Temporizador" y luego seleccione la hora con el signo "+".



8. Haga clic en "Confirmar" y la configuración del tiempo de bloqueo estará activada.