



Ajuste de volumen de sonido

***Nota:** Este sonido es para las notificaciones de apertura/cierre diarias.

1. Ingrese el código PIN de administrador
2. Presione “*”
3. Presione “3” para aumentar el volumen
4. Presione “6” para disminuir el volumen