

Activar la alarma de la cerradura de la puerta

***Nota:** Si la puerta permanece abierta, la cerradura emitirá un pitido durante 1 minuto. Esto es para garantizar su seguridad.

1. Ingrese el código PIN de administrador
2. Presione “*”
3. Presione “2” para activar la alarma
4. Presione “0” para desactivar la alarma