

## Restablecer la dirección de bloqueo de la manija

**\*Nota:** Esta función le permite cambiar la dirección del pestillo hacia la derecha o hacia la izquierda.

1. Ingrese el código PIN de administrador
2. Presione “\*” dos veces
3. Presione “2”
4. Finalmente, presione “\*” para confirmar la dirección de bloqueo.